

## Aufbau und Montageanleitung eines Haengezelt Cacoon

Unsere Cacoons werden alle aus hochwertigen Materialien und nach strengsten Produktionsrichtlinien gefertigt. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch. Bei ordnungsgemäßer Montage und Pflege Ihres Cacoons garantieren wir Ihnen langjähriges Cacoon-Sitzvergnügen.

### woraus besteht Ihr Cacoon?

In der Verpackung finden Sie alles, was Sie benötigen, um Ihren Cacoon aufzuhängen:

- 1 x Cacoon + 4m Seil mit Stahlkarabiner (zur Befestigung an der Spitze des Cacoons).
- 1 x Satz mit 8 Aluminiumringsegmenten + 1 x Cacoon-Tragetasche.

### wie viel Platz benötigen Sie zum Aufhängen Ihres Cacoons?

Single-Cacoon Ø1,5m

Idealerweise 2,7m (lichte Höhe) / Ø2,25m (Grundfläche am Boden) Mindestens 2,45m (lichte Höhe) / Ø1,6m (Grundfläche am Boden)

Doppel-Cacoon Ø1,8m

Idealerweise 2,8m (lichte Höhe) / Ø2,55m (Grundfläche am Boden) Mindestens 2,45m (lichte Höhe) / Ø1,9m (Grundfläche am Boden)


### wie montieren Sie Ihren Cacoon?

Erforderliches Werkzeug: **KEINES!**


- 1 Positionieren Sie Ihren Cacoon mit offenem Eingang auf dem Boden.




- 2 Setzen Sie den Formring zusammen, indem Sie die Ringsegmente nacheinander ineinanderstecken und durch die Halteschlaufen im Inneren des Cacoons schieben.




- 3 Sobald Sie alle Ringsegmente zusammengefügt und durch alle Schlaufen geführt haben, müssen Sie noch die beiden verbleibenden Enden mit geringem Kraftaufwand ineinanderstecken.



- 4 Anschließend ziehen Sie den Cacoon über den fertigen Formring, damit dieser komplett im Inneren verschwindet. Der Formring passt genau in Ihren Cacoon und ist entsprechend dimensioniert (ziehen Sie also kräftig am Stoff).



- 5 Verknoten Sie die Bänder um das vordere Ende des Formrings und sichern Sie damit seine Position im Saum des Cacoons.



- 6 Nun können Sie Ihren Cacoon aufhängen! Vorher sollten Sie jedoch die Belastbarkeit des von Ihnen für die Aufhängung ausgewählten Asts, Balkens oder Trägers überprüfen: Ist er wirklich stabil genug und hält er Ihr Gewicht und das einer weiteren Person aus?



## Die maximale Last für diesen Cacoon beträgt 200kg DIESER WERT DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSCHRITTEN WERDEN

Die vorliegende Anleitung ist auch in anderen Sprachen verfügbar und kann von unserer Website [www.hang-in-out.com](http://www.hang-in-out.com) heruntergeladen werden.

**Garantie:** Wir geben auf alle unsere Cacoons 1 Jahr Garantie. Kaufbeleg erforderlich.

### vor jeder Nutzung Ihres Cacoons ist unbedingt Folgendes zu tun:

**Jedes Mal** prüfen, ob der Cacoon und sein Aufhängesystem in gutem Zustand sind und keinerlei Schäden bzw. Zeichen von Abnutzung oder Rissen aufweisen!

**Jedes Mal** sicherstellen, dass das Seil gut und fest verknotet ist und dass der Befestigungspunkt mindestens für die Aufnahme des Gewichts geeignet ist, das der Cacoon aufnehmen soll!

**Niemals** die vorgeschriebene maximale Last überschreiten oder den Cacoon im Lastzustand höher als vorgesehen (knapp über den Boden) hängen!


**Niemals** in den Cacoon springen oder ihn als Trampolin oder Schaukel verwenden; der Cacoon ist nur für leichte Bewegungen und zur Entspannung ausgelegt.

### wie nutzen Sie Ihren Cacoon?

- 1 Befestigen Sie Ihren Cacoon so, dass sich der Ring ungefähr in der Sitzhöhe eines normalen Stuhls befindet.
- 2 Nehmen Sie in Ihrem Cacoon so Platz, als wenn Sie sich auf einen Stuhl setzen würden - dabei können Sie das innenliegende Seil als Haltegriff nutzen.
- 3 Machen Sie es sich bequem, aber denken Sie immer daran: Je weiter Sie sich zurücklehnen, desto mehr neigt sich der Cacoon.
- 4 Zum Verlassen des Cacoons stellen Sie einfach beide Füße fest auf den Boden und stehen genauso auf wie von einem normalen Stuhl. Dabei können Sie sich an dem innenliegenden Seil hochziehen.

**Niemals** auf den Ring treten, um in den oder aus dem Cacoon zu gelangen.

**Niemals** nur einen Fuß auf den Boden setzen, um den Cacoon zu verlassen: Es besteht die Gefahr, dass der Cacoon dabei nach hinten katapultiert wird und Sie das Gleichgewicht verlieren.



### wie pflegen Sie Ihren Cacoon?

Befestigen Sie Ihren Cacoon **immer**, wenn Sie ihn nicht nutzen. Dies ist besonders bei starkem Wind wichtig. Stellen Sie sicher, dass Ihr Cacoon nicht gegen Wände, Baumstämme usw. schlagen kann, da dabei der Stoff und eventuell sogar der Ring Schaden nehmen könnten.

**Waschen Ja, Sie können Ihren Cacoon in der Waschmaschine waschen!** Nur Kaltwäsche. Kein Bleichmittel verwenden. **SETZEN SIE NACH DEM WASCHEN DEN RING WIEDER EIN UND HÄNGEN SIE DANN IHREN CACOOON ZUM TROCKNEN AUF! NICHT OHNE RING TROCKNEN! NICHT IM TROCKNER TROCKNEN!** Nicht bügeln!

Sie können Ihren Cacoon auch im aufgehängten Zustand säubern: Einfach mit warmer Seifenlauge abwaschen und mit klarem Wasser abspülen.

**Haftungsausschluss** Hang-in-out Lp sowie alle Händler und deren Vertreter haften nicht für spezielle, indirekte Schäden bzw. Folgeschäden und übernehmen auch keine Eventualhaftung, wenn das Produkt in einer anderen als der ausdrücklich vom Hersteller vorgesehenen Weise benutzt wird. In letzter Konsequenz ist der Endverbraucher für die Überprüfung einer angemessenen Montage und Befestigung gemäß den hier enthaltenen Vorschriften verantwortlich. Wir empfehlen nachdrücklich die Einhaltung des Maximalgewichts.

Hang-in-out Lp 1 Waltacre Devon PL8 2LY UK

Hang-in-out – ASK Consult International sprl Ikaroslaan 71 1930 Zaventem Belgium



RAUCHEN UND OFFENES FEUER VERBOTEN

